とっても簡単！

# スマートテレビボックス
# 取り扱い説明書

## 接続・設定編


①ボックスの接続方法…… 2
- 中身を確認
- インターネット（LAN）ケーブルをつなぐ
- テレビにつなぐ
- 電源をつなぐ

②ボックスの設定方法…… 3
- インターネットに接続する
- 画角をあわせる
- 表示される言語を設定する
- 日付と時刻をあわせる
- リモコンの操作方法

③マウス・キーボードをつかう…… 9
- マウス・キーボードを接続する

④USB を利用する…… 10
- USB に入れた動画・音楽・写真を視聴する

⑤オンラインアップデートのやり方…… 14

⑥その他…… 17
- ボックスの容量（内部ストレージ）は 1GB です
- 外部ストレージを使用する
- 有線ケーブルをお勧めします
- 4M 以上のネットワークスピードを推奨
- VPN の入れ方～契約している会社がある場合

# ①ボックスの接続方法

苦手な方でも簡単

**『中身を確認』**

①スマートテレビボックスの箱を開け、中身を確認しましょう。

1. ボックス本体
2. リモコン
3. 電源ケーブル
4. HDMIケーブル
5. AVケーブル（使いません）



『インターネットケーブル＊をつなぐ』（＊LANケーブルとも言います）

②インターネット（LAN）ケーブルをボックス本体に差し込みます。（WiFi接続もできますが、安定して視聴するためにはLANケーブルの方が確実です）

**『テレビにつなぐ』**

③HDMIケーブルをボックス本体に差し込みます。（「AVケーブル(赤白黄色のケーブル)」でつなぐ事もできますが、HDMIケーブルを推奨します）



④HDMIケーブルの反対側の端子を、テレビの「HDMIケーブル受信口」に差し込みます。

**『電源をつなぐ』**

⑤電源ケーブルをボックス本体につなぎます。



5 分以内で出来る！

# ②ボックスの設定方法

スマートテレビボックスの箱を開け、リモコンを取り出してください。
設定の最中は、リモコンの3つのボタンしか使いません。

迷った時は “戻るボタン” を
何度も押していただければ、元の
画面に戻る事ができます。

では、進めていきましょう。

**『インターネットに接続する』**

ボックス本体の電源をいれると、このような↓画面が出ます。

「Media box Launcher」を選択します。
下段に「常時」と「1回のみ」とが表示されますので、「1回のみ」を選択。
（「常時」を選択すると次回以降は、今回選択した状態から始まります。
また、次回以降は、選択画面自体が現れなくなります）

すると、このような↓画面が出ます。

「Setting」を選択します。

するとこのような↓画面になります。

「NetWork」を選び、 「ETHERNET」を選択します。
これで、インターネットに接続できました。

Wi-Fi環境で視聴することもできますが、LANケーブルでつないだ方が画像が安定します（Wi-Fi環境で視聴する際は、上記の画面で「Wi-Fi」を選択します）

**『画角をあわせる』**




次に「Display」を選択。カーソルを一番下に移動して、「DisplayPotition」を選択してください。

するとこのような↓画面になります

画角（がかく）を合わせる画面です。画角とは「画面サイズ」のようなもので、出荷時に、多くのテレビの画面サイズ（16:9）に合わせてありますので、通常は設定する必要はありません。画面サイズとテレビモニタのサイズがずれている場合は、「上下ボタン」を押して、調整してください。

## 『表示される言語を設定する』




次に「Other」を選択後、「More Setting」を選んでください。

するとこのような↓画面になります。




「言語と入力」を選択後、「日本語」を選ぶと、表示が「日本語」になります。

## 『日付と時刻をあわせる』




続いて「日付と時刻」選択し、「日付と時刻の自動設定」を選びます。
そして、「タイムゾーンの選択」を選びます。すると…

このような↓画面になります。

お住まいの地域を選んでください。（この写真では日本が選択されています）
設定完了です！
「戻る」ボタンを何度か押して、ホーム画面に戻ります。

## 「リモコンの操作方法」

Look-JTVのリモコンは使うボタンの数も少なく、とっても簡単です。はじめから全部使いこなそうとせずに、使っていくうちに覚えていきましょう。




① 電源：入る/切る
② 消音：音量をゼロにします
③ 一時停止：ビデオ・音楽等の再生を一時停止します
④ 音楽：音楽プレイリストに移動します
⑤ インターネット：インターネット画面に移動します
⑥ メール：メール受信箱に移動します
⑦ 音量「−」：音量を小さくします
⑧ 音量「+」：音量を大きくします
⑨ ページ戻り：1つ前の画面に戻ります
⑩ ページ送り：1つ先の画面に進みます
⑪ メインメニュー：メインメニューに移動します
⑫ 戻る：1つ前のメニューに戻ります
⑬ ナビ：上下左右へ移動、真ん中は決定ボタンです
⑭ メニュー：ファンクションメニューに移動します（ビデオ・音楽・写真・インターネットを選ぶ画面です）
⑮ カーソル：押すと、ナビボタンをカーソルとして利用できるようになります
⑯ 数字ボタン：数字で入力できます
⑰ グーグルナウボタン：グーグルナウに移動します
⑱ バックスペース：（文字入力画面で）カーソルをバックさせます。後ろの文字が消えます

接続はつなぐだけ！

# ③マウス・キーボードを使う

スマートテレビボックスは、マウスやキーボードを接続すると、格段に使いやすくなります。接続はUSBに差し込むだけです。
＊無線のマウス・キーボードを使用することをお勧めします。
　マウス、キーボードは別売りです。

**『マウス・キーボードを接続する』**

ボックス本体に、USBの差し込み口があります。ボックスのバージョンによって、写真の位置とは多少異なりますが性能に違いはありません。

マウス・キーボードのUSBをそれぞれ本体に差し込んで下さい。その瞬間からマウスやキーボードを使うことができます。

USBの差し込み口は、3つあり、どれを使っても性能に違いはありません。

差し込み口は３つ！

# ④USB を利用する

スマートテレビボックスには、USBの差し込み口が3口あります。通常、マウス・キーボードで2つ使うことが多いと思いますが、ゲームのコントローラーをつないだり、映画や動画をUSBに入れて、ボックスで観るという使い方もできます。（ただし動画等は、容量が重たくなると画像が止まりやすくなりますので注意してください）

ボックスのバージョンによって、差し込み口の位置は異なりますが性能に違いはありません。

マウス・キーボード・ゲームコントローラーは、接続すれば特に設定等は必要なく、すぐに使いだすことができます。ここでは、USBに入れた動画等を視聴するやり方を説明します。

**『USBに入れた動画・音楽・写真を視聴する』**

動画（音楽・写真）を入れたUSBを本体に差し込みます。

ホーム画面から…

「My Apps」を選択してください。

「J-worldTV Iptv」を選択してください。

「ユーエスビー」を選択してください。

下記の画面が現れるので、

USBに入っているデータに合わせて、「ビデオ」「音楽」「写真」のどれかを選んで下さい。上の画面では、ビデオを選択しています。

選択してしばらくするとボックスが、USBの内部を読み込み、USB内部に入っているファイルが表示されます。（画面では、あらかじめUSBに入れておいた「セーラー服と機関銃」が表示されています）

観たいファイルを選択します。

すると「アプリケーションを選択」する画面が現れます。ここでは既に入っている「動画を観るためのアプリケーション（アプリ）」が表示されています。

「音楽」を選択した方は、「音楽を聴くためのアプリ」一覧が並び、「写真」を選んだ方は「写真をみるためのアプリ」が並びます。ただし、ここで並んでいるのはあくまで、既にインストールされているアプリだけです。ですからもっと目的にあったアプリがあるかもしれません。慣れてきたらぜひ探してみて下さい。探す時には「Playストア」からです。（詳しくは説明書『アプリを使う編』をご覧下さい）




どれでもいいので、とりあえず選んでみます。
使っているうちに、ご自分にあったものが定まってくるはずです）

「1回のみ」を選択することを忘れないで下さい。「常時」を選択すると、常に今回、選択したアプリが自動的に起動するようになります。

完了です。動画が始まります。（音楽や写真も同じ手順です）

＊重たいファイルだと、うまく動かないことがあります。その場合は、ファイルサイズを下げて使用して下さい。

とっても便利！

# ⑤オンラインアップデートのやり方

スマートテレビボックスには、「アンドロイド」と呼ばれる最高の頭脳を搭載していますが、当社ではお客様からのご意見等を受け、日々アンドロイドを改善させています。改善を有効にするためには、お客様ご自身で「ボックスの頭脳を最新の状態に更新」していただく必要があります。この動作を「アップデート」といいます。電源を入れて、お客様の画面に「アップデート」のお知らせが表示されましたら、下記の要領でアップデートを行って下さい。

やり方はとても簡単です。
アップデートには幾つかの種類があり、大規模な改善から見た目にはほとんど変更がないような小規模なものもあります。種類により、ここで説明している画面とは違うものが表示されることがありますが、いずれにしても表示される通りに進んでいけば迷うことはないでしょう。

アプリを選ぶ画面で、通常通り「IPTV」のアイコンを選択します。
すると、アップデートがある場合には…

このような↓画面になります。




「update」を選択すると、「downloading」と表示され、アップデートが自動に始まります。

終わりましたら、このような↓画面になります。




「パッケージインストーラ」を選択します。

選択しましたら、このような↓画面になります。




「同意する」を選択します。すると…

このような↓画面になります。




「OK」を選択してください。すると…
このような↓画面になります




「インストール」を選択してください。さあ、これで「アップデート」完了！です。

完了しましたら、「戻るボタン」を何度か押して、「IPTV」画面に戻ってください。
このような↓画面になりましたら、アップデートは無事に完了しております。

＊大規模なアップデートでも基本的に操作は同じです。

# ⑥その他

ここでは、知っておくと便利な機能や注意事項をご紹介します。

### 『ボックスの容量(内部ストレージ)は 1GB です』

スマートテレビボックスの容量（内部ストレージ）は1GBです。またUSBを使用することもできます。

### 『外部ストレージを使用する』

外部ストレージを使用する場合、4GBまでのTFcardは認識します。ただし、容量の大きい動画ファイル等は、再生時にスムーズに動かないことがあります。

### 『有線ケーブルをお勧めします』

別項でも説明しました通り、Wi-Fi で接続することもできますが、安定的に利用するには有線(LANケーブル)をおススメします。

### 『4M 以上のネットワークスピードを推奨』

動画サイト・動画アプリ・テレビアプリでは、安定して4M(4メガ)以上のスピードがあれば、動画サイト等でも、止まることなくスムーズにご覧いただけます。インターネットの速度が安定しておらずスピードが遅い場合は、画面が止まることがあります。

## 『VPN の入れ方～契約している会社がある場合』

ホーム画面から

「Setting」を選択します。




「Other」を選択、「More Settings」を選びます。




「その他」を選択し「VPN」を選びます。




「+」を押すと「VPNプロフィールの編集」画面が現れますので
契約されている「VPN」会社のID、タイプ、サーバーアドレス、その他を入力します。詳細は契約されている「VPN」会社にお尋ね下さい。

## アフターサービスについて

本機には保証書が添付してあります。所定事項の記入及び記載内容をご確認いただき、大切に保管して下さい。

・保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証書の記載内容により修理・交換いたします。
・保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談下さい。お客様のご要望により有償で修理・交換いたします。
・アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げ販売店にお問い合わせ下さい。

## 保証既定

1.保証期間内でも次の様な場合には有償での修理・交換となります。(イ)使用上の誤り、またはお客様が行った改造や不当な修理による故障または損傷。(ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。(ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。(ニ)本書に記載されている内容以外(用途)で使用した場合。(ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。(ヘ)消耗部品。(ト)故障の原因が本機以外に起因する場合。(チ)その他本書に記載されていない使用方法による故障または損傷。

2.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談下さい。

3.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

6.この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償での修理・交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。

### 保　証　書

この保証書は、本書保証規定記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。　お買い上げの日から下記保証期間中に取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理・交換致しますので、商品に本書をそえてご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼下さい。

品　名　スマートテレビボックス　　保証期間　1カ年

お芳前

ご住所　　TEL

お買い上げ店名・住所

お買い上げ年月日

年　月　日